班級視聽控制器使用說明

教室投影｜操作速查

1 上課前先確認

控制器「上課」綠燈保持亮起；平時不須關閉。

再用遙控器打開投影機。

2 選擇投影來源

電腦投影　先開電腦主機電源 → 按控制器「電腦」鍵

筆電投影　先插上 HDMI 線 → 按控制器「HDMI2」鍵

手機 / 平板投影：請依下方步驟連線。

3 手機 / 平板投影

① 連接校內 Eduroam Wi-Fi。

② 安裝 Epson iProjection App（掃描右側 QR 碼）。

③ 打開 App，按遙控器「LAN」鍵。

④ 在 App 中選擇教室代號（電腦桌面右上方）。

Mirror device screen → 輸入關鍵字（若要求密碼）

→ start mirroring → 開始直播

結束使用　按投影機遙控器關閉鍵兩次。

聲音調整　由黑板旁擴大機的「電腦」按鍵調整。

控制器



遙控器



Epson iProjection App 下載

Android	圖示	ios
	EPSON	