

班級視聽控制器使用說明



- 一、「上課」綠燈要打開(平時不須關閉)
- 二、**電腦投影** 打開電腦主機電源 => 投影機 ON 鍵=> 電腦鍵
- 三、**筆電投影** 插上 HDMI 線 => 投影機 ON 鍵 => HDMI2 鍵
- 四、**手機投影** 開手機 WiFi ("勿" 用學校無線網路) => 按投影機 ON 開關
=> 鏡射鍵 => 搜尋畫面上方帳號，輸入密碼 => 依各廠牌開啟手機投影設定
- 五、使用結束請按「投影機-OFF」關機，若按「投影機-ON」「投影機-OFF」無反應，可多按幾次即可
- 六、控制器上不論**電腦**、**筆電**、**手機投影**之聲音均會由教室黑板旁的擴大機出來，擴大機上的「**投影機**」**旋鈕開關**為控制音量大小
- 七、目前手機無線傳輸投影 Android 及 iOS 系統均可使用
- 八、控制器上沒有使用「黃色框框」標示的其他按鈕，目前均為**尚未啟用**的功能鍵，請勿使用切換。